

I-Cook Timer 介面



Amica
X-type | Q-type

I-Cook Timer 2.0 操作路徑圖

Amica

操作教學影片



水自清



除鈣



回水功能



滑軌拆卸



- 其餘操作教學影片陸續更新至Amica官方YouTube頻道

耀泓國際 YAO HOME
專業 | 穩健 | 值得信賴

www.amica-tw.com / 產品售服專線 0800-888-570 / Mon-Fri 09:00-18:00

- 詳細操作請參考中文說明書

- 本操作路徑圖適用型號: QTVIS 2000B TW / QTVI 2000B TW / XTVIS 1800IX TW



主選單

設定 SETTING

語言 LANGUAGE
共有18種語言選項可選擇。

時間 TIME
可調整現在時間、廚房鬧鈴、時鐘樣式、時間格式。

內部照明 LIGHTING
把手燈光 HANDLE ILLUMINATION *僅Q系列
▶ 溫度感測模式 VARIABLE
烤箱內溫度高於50°C把手將持續發光。

▶ 一般模式 CONTINUOUS
烤箱開啟後，把手將持續發光。

▶ 關閉 OFF

烤箱燈光
正常模式/ECO節能模式

提示音調 TONES
按鍵提示音可於此設定變換。
*共有3種音調可調整

螢幕亮度 DISPLAY BRIGHTNESS
可設定 0%-100%亮度。

技術服務 SERVICE
此設定為提供維修人員專用。

回復原廠設定 FACTORY SETTINGS
此設定將回到機器初始狀態。

烘烤行程 HEATING FUNCTIONS

快速預熱 RAPID PREHEATING

上火+下火 CONVENTIONAL

上下火+旋風 BREAD

炙燒 GRILL

炙燒+旋風 FAN GRILLING

強力炙燒 INTENSIVE GRILLING

3D立體旋風 FAN COOKING

下火+旋風 PIZZA

單獨上火 BROWNING

單獨下火 ROASTING

解凍 DEFROSTING

ECO 3D立體旋風 FAN COOKING ECO

烘烤自動烹調模式 PRESET PROGRAMERS

肉類 MEAT

牛肉 BEEF
豬肉 PORK
羊肉 LAMB
小牛 VEAL

家禽類 POULTRY

雞肉 CHICKEN
鴨肉 DUCK
鵝肉 GOOSE
火雞肉 TURKEY

披薩 PIZZA

薄皮披薩 THIN BASE
厚皮披薩 THICK BASE
冷凍披薩 FROZEN

冷凍食品 FROZEN PRODUCTS

魚 FISH
冷凍砂鍋料理 CASSEROLE
千層麵 LASAGNE
冷凍薯條 CHIPS

糕點 PASTRIES

脆皮蛋糕 CRUMBLE CAKE
水果蛋糕 FRUITCAKE
瑞士捲 SWISS ROLL
海綿蛋糕 SPONGE CAKE
杯子蛋糕 MUFFINS
餅乾 COOKIES
麵包 BREAD

麵糰發酵 RAISING DOUGH

乾燥 DRYING

保溫 KEEPING WARM

我的最愛記憶設定 USER PROGRAMERS

編輯 EDITING

<(自訂名稱) 1>

<(自訂名稱) 10>

<(自訂名稱) 1>

<(自訂名稱) 10>

▶ **我的最愛記憶設定步驟：**

- 1 進入編輯程序
- 2 從1~10個記憶設定，選擇一個未編輯儲存過的記憶設定
- 3 進入後，依序設定行程/溫度/置放層架/烘烤時間
- 4 設定完成後，請為該記憶設定命名(不支援中文命名)，共可設定10組

蒸氣自動烹調模式 STEAM PROGRAMERS

全蒸 DEEP STEAMING
100°C-50分鐘
合適料理：蔬菜/米/穀類/蒸蛋

先蒸後烤 STEAM & ROAST
蒸100°C-25分鐘/炙燒220°C-20分鐘
合適料理：烤魚/千層麵

加熱/巴氏殺菌 REHEATING PASTEURIZATION
90°C-25分鐘
合適料理：食物再加熱/器皿殺菌

豬肉舒肥 SLOWCOOKING PORK
80°C-240分鐘
合適料理：豬肉舒肥、慢煮

嫩肉舒肥 SLOWCOOKING TENDER MEAT
70°C-120分鐘
合適料理：雞肉/牛肉/魚肉料理舒肥、慢煮

歐式麵包 BREAD
蒸50°C-30分鐘/上下火200°C-30分鐘
合適料理：麵包捲

家禽類 ROASTER POULTRY (含預熱)
180°C-75分鐘
合適料理：雞肉/鴨肉/鵝肉

先烤後蒸 ROAST & STEAM (含預熱)
炙燒220°C-20分鐘/蒸120°C-90分鐘
合適料理：燉菜/砂鍋菜

蒸烤混合 BAKE & STEAM
蒸+上下火150°C-120分鐘
合適料理：肉醬/翻糖蛋糕

除鈣行程 DESCALLING
100°C-15分鐘
▶ 此為烤箱定期清潔保養程序，請根據說明書指示操作。

水自清 CLEANING

輕度水自清 CLEANING
50°C-30分鐘
*僅部分型號有

深度水自清 AQUA RELEASE
90°C-30分鐘

▶ **水自清執行步驟：**

- 1 選擇水自清行程
- 2 加入0.5公升的RO水至烤箱底部
- 3 按OK開始行程
- 4 響起提示音，開啟烤箱門，靜待烤箱冷卻後，使用抹布擦拭乾淨
- 5 開啟上下火+旋風模式，設定180°C-5分鐘，讓內部保持乾燥

快捷鍵

▶ **DEMO模式** *該模式開啟後，烤箱將無法升溫使用。
開啟-同時按 + + (開啟後螢幕右下角會出現DEMO標示)
關閉-同時按 + +

▶ **兒童安全鎖**
開啟-同時按 OK + (開啟後螢幕將出現 符號)
關閉-同時按 OK +

▶ **回上一層**
同時按 OK + 可回到上一個畫面。

▶ **強制回水** *僅適用於蒸烤箱
同時按 + 可強制回水。

自動開門 OPENUP!

多次性 MULTIPLE OPENING
烤箱啟動期間，任何時候都可以使用。

一次性 SINGLE/ONETIME OPENING
行程啟動期間，可以使用一次。

關閉 OFF

▶ 可以透過觸摸把手來打開烤箱門。烤箱關閉(待機模式，時鐘指示當前時間)時，該功能無法使用。